



# CPSC Safety Alert

## Cómo Evitar las Muertes y las Lesiones Asociadas con la Caída de Televisores, Muebles y Electrodomésticos

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC) estima que 16,300 niños menores de 5 años fueron atendidos en salas de emergencias de hospitales en los Estados Unidos en el año 2006 debido a lesiones asociadas con la caída de televisores, muebles y electrodomésticos. Además, desde el 2000 hasta el 2006, el personal de la CPSC recibió reportes sobre 134 muertes de niños de la misma edad asociadas a la caída de estos objetos.

Típicamente, estas lesiones y muertes ocurren cuando los niños se trepan, se recuestan o se empujan sobre muebles para televisores, armarios, tocadores, escritorios, cómodas y electrodomésticos. En algunos casos los televisores colocados sobre muebles caen sobre los niños causándoles lesiones traumáticas y a veces fatales.



La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad sencillos y económicos para evitar estos peligros:

- Verifique que los muebles son estables por sí solos. Para mayor seguridad, fije a la pared o ancle en el piso los tocadores, cómodas, muebles para televisores, armarios y unidades de entretenimiento.
- Coloque los televisores en muebles estables, de baja altura y apropiados para su tamaño. Empuje el televisor lo más lejos posible del frente del mueble.
- Retire de la mesa para el televisor artículos como el control remoto y juguetes que tiente al niño a treparse sobre el mueble para alcanzarlos.
- Asegúrese de que las estufas independientes sean instaladas con soportes para evitar volcamientos.

Existen normas voluntarias de seguridad para los muebles para televisores, las cómodas y los tocadores que requieren que éstos pasen una prueba de estabilidad. Si un mueble viola esta norma, el producto puede ser retirado del mercado.

5004-0909